

Nastavení snímače CCD 1070 pro spolupráci s programem TRIFID

Je potřeba nasnímat tyto kódy v uvedeném pořadí:



Configure Prefix



0



9



Validate

