

Nastavovací kódy pro snímač Honeywell HF680 Orbit

Tovární nastavení:



DEFAULT.

Activate Custom Defaults

TAB prefix + CR suffix (automatické zadání množství v programu TRIFID):



PREBK2.

Add Prefix



K9K

9



K9K

9



K0K

0



K9K

9



MNUSAV.

Save



VSUF CR.

**Add CR Suffix
All Symbologies**