

Nastavení snímače SYMBOL LS2208 pro spolupráci s programem TRIFID

Je potřeba nasnímat tyto kódy v uvedeném pořadí:



Set All Defaults



IBM PC/AT & IBM PC Compatibles¹



Scan Options



<PREFIX> <DATA> <SUFFIX>



Enter



Scan Prefix



1



0



0



9