

Welmec – ověření s programem TRIFID

(verze 27.6.2018)

Dle nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností (Welmec 2.2) je každý uživatel pokladního systému s připojenou váhou povinen mít úřední ověření tohoto zařízení jako celku. Ověření provádí výrobce, nebo dodavatel vah. Váha i pokladní zařízení musí mít certifikát schválení. Program TRIFID má certifikát ZR 128/18 – 0167, vydaný Českým metrologickým institutem.

Technické požadavky na pokladní systém:

- **Certifikovaná váha** se zákaznickým displejem, komunikující protokolem Dialog 4 nebo Dialog 6 (vyzkoušené modely jsou DIGI DS 782, CAS ER PLUS 15CB)
- Váha musí mít **displej pro zákazníka**, který zákazníkovi ukazuje váhu, cenu za jednotku a výslednou cenu navážené položky. Pokud váha tímto displejem nedisponuje, nebo není pro zákazníka viditelný, je nutno k počítači připojit dvouřádkový zákaznický displej, který tyto údaje zobrazuje namísto váhy (znaky se musí zobrazovat s diakritikou)
- **Tiskárna účtenek** jehličková s šířkou tisku 80 sloupců, nebo termální s šířkou papíru 80mm. Nelze použít tiskárny s užším papírem (57 mm), údaje potřebné pro Welmec se na ně nevejdou.
- Program **TRIFID, verze 6.62**, nebo novější + zakoupený **softwarový modul pro komunikaci Welmec** (u dodavatele programu TRIFID, cena 2000 Kč + DPH).

Před podáním žádosti je vhodné kontaktovat dodavatele pokladního systému pro ověření těchto požadavků a předběžné nastavení.

Podání žádosti o certifikaci

- Pro váhy DIGI kontaktujte firmu NOVUM, servis@novumglobal.eu, tel. 267 997 111.
- Pro váhy CAS kontaktujte firmu Zeman, paní Hnatová, tel. 777 782 438, Helena.Hnatova@zeman-vahy.cz
- Případně výrobce programu, TRIFID software, tel 465 454 587, info@trifid-sw.cz (podání žádosti pro vás zprostředkujeme)

Vlastní certifikaci provede servisní technik distributora váhy a pracovník ČMI osobně přímo v místě provozu pokladního systému a váhy. **Tento úkon je placený** a hradí se distributorovi váhy.

Nastavení programu TRIFID:

1. Zapnutí komunikace Welmec

Z hlavní nabídky programu TRIFID se vybere volba Systémové funkce – Konfigurace – Lokální konfigurace, parametr Váha se nastaví na Modul Welmec + odpovídající port, na kterém je připojená váha a protokol, kterým komunikuje.

Nastavení lokální konfigurace	
Všeobecné funkce programu	
Vyhledávání podle čísla :	Číselně
Povolené cenové sazby :	Doklady z prodeje
Preferované číselníky ve funkcích	
Konto odběr. do záporu :	Ne
Prodej/výdej do záporu :	Ano Nehlásit
Hlídaní cen při prodeji :	Nehlídat
Důraz hlášení :	Ticho, kl. Enter
Stisk kláves :	Bez zvuku
Sčítání položek na dokladu	
Seznamy aktualizovat po :	30 sec
Slevy prostřednictvím :	Nepoužito
Režim prodeje za hotové :	Standardní prodej
Export a import dokladů	
Prefer. artikl v dokladu :	Zboží
Přerušení u sériových portů	
Poč. desetín u množství :	3
Zobraz. seznam prošlých :	Ne
Zálohování dat	
Použit program :	TRIFID
Obrazovka	Typ : Color LCD
Fiskální zařízení	Typ :
Zákaznický displej	Typ : Není
Pokladní zásuvka	Připojení : Není
Snímání čárového kódu	Snímač : Není
Terminál	Terminál : Není
Snímače platebních karet	Bankovních : Není
	Čipových : Není
	Magnetických : Není
Ostatní zařízení	Ostatní zařízení
	Váha : Modul WELMEC
	Port : COM1
	Protokol : Dialog 4 Digi
	Typ : Není

Ve stejné konfiguraci je třeba nastavit parametr Počet desetín u množství na 2, nebo 3, podle toho, na kolik desetinných míst ukazuje hmotnost váha (přepíná se mezeríkem). Při uložení konfigurace klávesou F2 program nabídne hromadné nastavení příznaku vážení u všech skladových položek, které mají v údaji o jednotce množství hmotnostní jednotku.

Nastavení vážených položek

Tato funkce nastaví příznak Vážená položka u všech karet zboží, které mají v jednotce množství jednotku kg, dkg a g. Po vybrání takto nastavené položky se v Prodeji automaticky spustí komunikace s váhou.

ZAČÁTEK ZPRACOVÁNÍ

Nastaveno:

- Z 10 Salám Poličan
- Z 11 Klobása dunajská
- Z 3 Banány

Počet nastavených: 4

ZPRACOVÁNÍ UKONČENO

Hotovo

Konverze se opět spustí klávesou F2.

2. Nastavení správného způsobu tisku

Nastavuje se volbou Systémové funkce – Konfigurace – Řady dokladů. Na řádce Prodejky stanice... lze stiskem klávesy F3 zkontrolovat, případně nastavit tiskový formulář z prodeje.

Rada dokladů typu prodejka

Kód řady : U01 OPRAVA

Název řady : Prodejky stanice 01

Poslední číslo dokladu : 010000030

Účtenka Daňový doklad Zjednodušený daňový doklad

Preferovaná cena : Za množství s DPH

Zaokrouhlovat DPH : Ne

Zaokrouhlovat položky : Ne

Počítat DPH ze zaokrouhlení : Ano

Preferovaná forma úhrady : H

Tiskový formulář z prodeje : G-ZDD 80mm

Tiskový formulář-kopie z pro. : G-ZDD 80mm

Tisk slevy : Ne

U zboží tisk : Názvu

Tisk číselníku : Ne

Tisk hmotnosti : Ne

Zobrazit komponenty kusovníku : Ne

Závěrečný text

1. řádek : Děkujeme za návštěvu

2. řádek :

3. řádek :

Pro grafický tisk jsou to formuláře: **Účtenka 80mm** nebo **Účtenka A4**, **ZDD 80mm** nebo **Zjednodušený daňový doklad A4**, **Daňový doklad 80mm** nebo **Daňový doklad A4**.

Pro znakový tisk: **Účtenka s cenou/j**, **Zjednodušený daň.doklad-cena/j**, **Daňový doklad-cena/j**.

3. Ověření kontrolního součtu knihovny

Informace o verzi a kontrolním součtu knihovny Welmec.dll lze zobrazit z hlavní nabídky stiskem klávesy X:

The screenshot shows the TRIFID software interface. At the top, it displays 'Sklad 01' and the TRIFID logo. Below the logo, there is a main menu with the following options: PŘEHLEDY (U), PRODEJ (P), DOKLADY (D), ČÍSELNÍKY (C), Výběr pracovního skladu (V), DOPLNKOVÉ PROGRAMY (T), SYSTÉMOVÉ FUNKCE (S), Přihlášení pracovníka, Odhlášení pracovníka, and KONEC PROGRAMU (K). A dialog box titled 'Informace o SW Welmec' is open, displaying the following information: Název: POS TRIFID, knihovna Welmec.dll; Výrobce: TRIFID software s.r.o.; Verze: 1.0.0.0; Kontrolní součet: 8FCCB2E2; Certifikát: ZR 128/18 - 0167. The dialog box has an 'OK' button. The background interface also shows '6.62Cz WIN EET', 'www.trifid-sw.cz', and the date '19.3.2018'. At the bottom, there is a footer with 'CeI & JiCh & JiK & MiFl & PeBa' and navigation instructions: 'CtrlF1-Návod' and 'AltF1-Zobrazení příruček'.

Poznámka k dalšímu provozu:

Při zakládání nových skladových karet pro zboží, které má být váženo, je nutné v kartě zboží nastavit příznak Vážená položka na Ano a Jednotku množství vybrat z možností po stisku klávesy F9:

The screenshot shows a software interface for creating a goods card (Zboží). The interface is titled "Zboží" and "VYTVARENI". It contains the following fields and values:

- Číslo : 24
- Kód : 24
- Zkratka : [empty]
- Název : jablka
- Skupina : [empty]
- Dodavatel : [empty]
- Ceny : bez daně s DPH 21.0 % Povolit slevu na dokl.: Ano
- Průměrná nákupní c.: 0.00 0.00 Kč Množství : 0.000
- Poslední nákupní c.: 0.00 0.00 Kč Marže: Cena/jedn.: [empty]
- Prodejní cena 1 : 0.00 0.00 Kč 0.00 % PC1 x 0.000
- Prodejní cena 2 : 0.00 0.00 Kč 0.00 %
- Prodejní cena 3 : 0.00 0.00 Kč 0.00 %
- Prodejní cena 4 : 0.00 0.00 Kč 0.00 %
- Vážená položka : **Ano** (highlighted with a red circle)
- Jednotky : kg (highlighted with a red circle)
- Minimální zásoba : 0.000
- Maximální zásoba : 0.000
- Spražený obal : [empty]
- Poznámka : [empty]
- Doplňkový údaj : Žádný
- Výrobní čísla : Ne
- Balení : 0.000
- Jednotková hmotnost : 0.000 kg
- Export do internet.obchodu : Ne
- Označení : [empty]